

Ny afrensningmetode til murværk

Der skal altid mures så rent som muligt. Nogle af de sten, der er populære i dag, tåler ikke syre.

Umiddelbart efter at der er opmuret, ”børstes” overskydende mørtel af med en tør skuresvamp. I den forbindelse fjernes evt. mørtelrester på stenene.

Dette kan gøres med eller uden håndtag. Begge metoder er lige anvendelige.

Fordelen er at svampen ikke på samme måde som en børste kommer ind i fugerne og der trækkes ikke mørtel ud på stenene.

Afhængig af stentype og den anvendte mørtel efterlades murværket i et relativt rent udseende.



Umiddelbart efter opmuring, når mørtlen er tørret i overfladen, kan afrensningen med vand eller syre påbegyndes. Hvis mørtlen ikke er tør i overfladen, skal man passe på ikke at trække mørtelslør ud på stenene.

Hertil benyttes spand med ruller og bræt med skumgummisvamp.

Hvis der anvendes syre, skal det være færdigblandet murersyre i 1:20 eller svagere.

Behovet for syre vurderes i hvert enkelt tilfælde afhængig af den aktuelle tilsmudsningsgrad af murværket.



Med denne metode bruges væsentligt mindre syre (under 1/3 af det normale behov) til gavn for murværket og miljøet. Samtidig mindskes risikoen for at påføre murværket uoprettelige syreskader.